

Lieferung:

1 x IR-Empfänger Relaismodul
1 x IR-Fernbedienung Sender

Beschreibung:

Betriebsspannung: 11-12.5V DC

Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopf-Batterie
VIN+: Stromversorgung 12V +, GND: Stromversorgung 12V -

CK = normal offen, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Portschluss an Ausgang an Modul-Größe: 50 * 35mm Mit vier festen Bolzenlöchern 3mm, leicht zu installieren.
Module Art: IR lernbar Modul
Reichweite: 8 meter

Arbeitsmodus:

Selbsthemmend(Toggle): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.
Momentan: Drücken und halten-> Öffnen; Freigeben -> Schließen
Verklinte /Latched

Arbeitsanzeige:

LED D1 Licht (Betriebsanzeige)
LED D2 Licht (Lernanzeige)
LED D3 Licht (Relais ein / aus Leuchtanzeige)

Frequenz: 38MHz (alle IR Produkte ist gleiche Frequenz von 38)

Wie stellt man der Arbeitsmodus ein ?

Auf dem Modul gibt es drei Tasten S1, S2 und S3. Der Ausgang ist Low-Pegel.

1 Verklinte /Latched: Drücken Sie die Taste "S1" und versorgen Sie das Modul mit Strom, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Der Arbeitsmodus ist nun die Verklinte /Latched. (Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, der entsprechende Kanal des Relaismoduls funktioniert, aber die anderen Kanäle stoppen den Ausgang auszugeben.)

Selbsthemmend (Toggle): Drücken Sie die "S2" dann Energie an das Modul liefern, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Jetzt ist die Arbeitsweise Selbsthemmend-Kontroll. (Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, dann relevant Kanal des Relaismoduls funktioniert. Drücken Sie die Taste noch einmal, dann wird es stoppen.)

Momentan: Drücken Sie die Taste "S3" und versorgen Sie das Modul mit Strom, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Jetzt ist der Arbeitsmodus Momentan-Steuerung. (Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung, dann relevant Kanal des Relaismoduls gedrückt wird funktionieren. Lassen Sie die Taste frei, dann wird es zu stoppen.)

Wie lernen?

Lernmethode:

Schritt 1: Versorgen Sie die Stromversorgung für Modul, drücken Sie einmal die Taste S1, dass die Anzeige LED D2 einmal aufleuchtet.

Schritt 2: Drücken Sie die IR-Fernbedienung, bis die Anzeige LED D2 schnell drei mal aufleuchtet.

Tipps:

1 Wenn Sie nicht gelernt haben, werden Sie sehen, dass die LED D2 6 mal blitzt. Sie können versuchen, wieder wie oben eingestellt.

2 Das Empfängermodul unterstützt nur das N EC-Format

3 Die Anweisungen über LED D2 Licht. Drücken Sie eine Taste des Moduls blinkt einmal; Erfolg beim Lernen wird dreimal blinken; Fehlgeschlagen beim Lernen wird sechsmal blinken. Wenn die Einstellung erfolgreich ist, wird Licht 3 mal blinken. Wenn die Einstellung nicht erfolgreich ist, wird Licht 6 mal blinken.

