

### Wichtige Notiz:

Dieser Switch-Receiver kann fast alle N EC-Format IR-Fernbedienung Sender zu lernen.  
Die 20-Tasten-Fernbedienung kann mit 20pcs 1-Kanal-lernbare Remote-Schalter unabhängig arbeiten.

### Lieferung:

1 x IR-5V Relaismodul  
1 x IR-Fernbedienung 20 Taste (inkl. Batterie, 6 Monate nutzbar)

### Beschreibung:

Betriebsspannung: 4.5-5.5V DC

Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopfatterie(inkl. Batterie, 6 Monate nutzbar)  
VIN+:Anschluss an 5V+ GND: Anschluss an 5V-

CK = normal offen, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port schluss an Ausgang an  
Modul-Größe: 50 \* 35mm Mit vier festen Bolzenlöchern  
Module Art: IR lernbar Modul  
Reichweite: 8 meter

### Arbeitsmodus:

Selbsthemmend(Toggle): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.  
Momentan: Drücken und halten-> Öffnen; Freigeben -> Schließen  
Verklinkte /Latched

### Arbeitsanzeige:

LED D1 Licht (Betriebsanzeige)  
LED D2 Licht (Lernanzeige)  
LED D3 Licht (Relais ein / aus Leuchtanzeige)

Wie stellt man der Arbeitsmodus ein ?

Auf dem Modul gibt es drei Tasten S1, S2 und S3. Der Ausgang ist Low-Pegel.

1 Verklinkte /Latched: Drücken Sie die Taste "S1" und versorgen Sie das Modul mit Strom, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Der Arbeitsmodus ist nun die Verklinkte /Latched. (Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, der entsprechende Kanal des Relaismoduls funktioniert, aber die anderen Kanäle stoppen den Ausgang auszugeben.)

Selbsthemmend (Toggle): Drücken Sie die "S2" dann Energie an das Modul liefern, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Jetzt ist die Arbeitsweise Selbsthemmend-Kontroll. (Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, dann relevant Kanal des Relaismoduls funktioniert. Drücken Sie die Taste noch einmal, dann wird es stoppen.)

Momentan: Drücken Sie die Taste "S3" und versorgen Sie das Modul mit Strom, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Jetzt ist der Arbeitsmodus Momentan-Steuerung. (Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung, dann relevant Kanal des Relaismoduls gedrückt wird funktionieren. Lassen Sie die Taste frei, dann wird es zu stoppen.)

### Wie lernen?

Lernmethode:

Schritt 1: Versorgen Sie die Stromversorgung für Modul, drücken Sie einmal die Taste S1, dass die Anzeige LED D2 einmal aufleuchtet.

Schritt 2: Drücken Sie die IR-Fernbedienung, bis die Anzeige LED D2 schnell drei mal aufleuchtet.

### Tipps:

1 Wenn Sie nicht gelernt haben, werden Sie sehen, dass die LED D2 6 mal blitzt. Sie können versuchen, wieder wie oben eingestellt.

2 Das Empfängermodul unterstützt nur das N EC-Format

3 Die Anweisungen über LED D2 Licht. Drücken Sie eine Taste des Moduls blinkt einmal; Erfolg beim Lernen wird dreimal blinken; Fehlgeschlagen beim Lernen wird sechsmal blinken. Wenn die Einstellung erfolgreich ist, wird Licht 3 mal blinken. Wenn die Einstellung nicht erfolgreich ist, wird Licht 6 mal blinken.

