

Lieferung:

- 1 x IR-Relaismodul
- 1 x IR-Fernbedienung

Beschreibung:

Betriebsspannung: 4.5-5V DC
Fernbedienung Netzteil: Eine CR2025 Knopfzelle

VIN +: Verbinden mit 5V + GND: Verbinden mit 5V-
CK = normal offen, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Klemme schließen an Ausgang an.

Module Größe: 65*45*20mm (mit 4 Befestigung-Bolzenlöcher 3mm)
Modultyp: IR-Fernmodul
Reichweite: 3-8 Meter
Arbeitsmodus: Momentan: Drücken und halten-> Öffnen; Freigeben -> Schließen
Arbeitsanzeige: LED D1 Licht (Stromanzeige-Licht) LED D2 Licht (Relais Ein- / Aus-Anzeigeleuchte)

Wie Funktionieren?

- 1 Drücken und halten Sie die CH1-Taste, LED1 leuchtet, erster Kanal funktioniert. Wenn Sie die Taste CH1 nicht drücken, LED1 ist aus, erster Kanal will zu funktionieren stoppen.
- 2 Drücken und halten Sie die CH2-Taste, LED2 leuchtet, zweite Kanal funktioniert. Wenn Sie die Taste CH2 nicht drücken, LED2 ist aus, zweite Kanal will zu funktionieren stoppen.
- 3 Der dritten und vierten Kanal sind gleich wie oben.(verwenden die Taste CH3 und CH4)
- 4 Drücken Sie die Strom-Taste einmal, wird vier Kanal ausschalten.
Wenn Sie wieder einmal drücken, dann wird vier Kanal auf Modul freigegeben.

Tipps:

- 1 Das Empfängermodul muss mit unserer Fernbedienung zusammen arbeiten, in der Regel funktioniert es nicht mit anderen IR-Fernbedienung.
- 2 Das Empfängermodul arbeitet mit 250VAC-10A, 125VAC-10A, 30VDC-10A, 28VDC-10A Last, es funktioniert für die meisten Haushaltsgeräte, Garage und andere Maschine

