

If you have any problem, please tell us by email, our technician will help you.
E-Mail: sale@einaussalten.com Tel .: +86 183 2644 0199

About Receiver:

Working voltage: DC12V-48V
Receiver sensitivity: more than -114dBm (RXB8 receiver module)
Output voltage: DC12V-48V
Size: 55*110*35mm
Max load current: 30A
Applications: Water Pump, Motor ,Lamp etc

About Working way:

Momentary: Press and hold -> On; Release -> Off.

Toggle: Press -> On; Press same button again -> Off.

Latched: Press -> On; Press other button -> Off.

Delay time :Press remote control button, the corresponding relay actuates and keeps working until the time out.

Learn method: Input 12V for the Receiver ,


Momentary: Long press the Learning Button until Led indicator flash 1 time. Then press transmitter, the Led indicator flash for 5times, it mean learning successfully.

Toggle: Long press the Learning Button until Led indicator flash 1 time. Then press Learning button 2 times again ,and press transmitter, the Led indicator flash for 5 times, it mean learning successfully.

Latched: Long press the Learning Button until Led indicator flash 1 time. Then press Learning button 1 times again , press transmitter A button,the Led indicator flash for 3 times ,Then press transmitter B button,the Led indicator flash for 3 times again,it mean learning successfully.

Delay time (5S): Long press the Learning Button until Led indicator flash 1 time. Then press Learning button 3 times again ,and press transmitter, the Led indicator flash, it mean learning successfully.

Clearing method :Press the Learning button.Until the receiver Led indicator flash for 3 times and OFF, it mean Clearing Code



Wenn Sie irgendwelche Problem, bitte sagen Sie uns per E-Mail, unsere Techniker wird Ihnen dabei helfen.
E-Mail: sale@einausschalten.com Tel.: +86 183 2644 0199

Parameter Empfänger:
Arbeitsspannung: DC12V-48V
Empfängerempfindlichkeit: mehr als -114 dBm (RXB8-Empfängermodul)
Ausgangsspannung: DC12V-48V
Größe: 55 * 110 * 35 mm
Maximaler Laststrom: 30A
Anwendungen: Wasserpumpe, Motor, Lampe usw.
Funktion: Funkschalter+manuelle Funkschalter+

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)
Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)
Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Manuelle Funktion/Manueller Schalter:

Unsere Lerntaste hat eine weitere Funktion, nämlich den manuellen Schalter. Drücken Sie die Lerntaste einmal, das Relais ist eingeschaltet und das rote Licht leuchtet. Wenn Sie die Lerntaste erneut drücken, erlischt das Relais und das rote Licht erlischt.

Lernmethode:

Eingang 12V für den Empfänger,

Momentary: Drücken Sie lange auf die Lerntaste, bis die LED-Anzeige 1 Mal blinkt. Drücken Sie dann den Sender. Die LED-Anzeige blinkt fünfmal. Dies bedeutet, dass Sie erfolgreich lernen.

Umschalten/Toggle: Drücken Sie lange auf die Lerntaste, bis die LED-Anzeige 1 Mal blinkt. Drücken Sie dann zweimal die Lerntaste und dann den Sender. Die LED-Anzeige blinkt fünfmal. Dies bedeutet, dass Sie erfolgreich lernen.

Latch: Drücken Sie lange auf die Lerntaste, bis die LED-Anzeige 1 Mal blinkt. Drücken Sie dann die Lerntaste erneut 1 Mal, drücken Sie die Taste Sender A, die LED-Anzeige blinkt dreimal. Drücken Sie dann die Taste Sender B, die LED-Anzeige blinkt erneut 3 Mal. Dies bedeutet, dass Sie erfolgreich lernen.

Verzögerungszeit (5S): Drücken Sie lange auf die Lerntaste, bis die LED-Anzeige 1 Mal blinkt. Drücken Sie dann dreimal die Lerntaste und dann den Sender. Die LED-Anzeige blinkt. Dies bedeutet, dass Sie erfolgreich lernen.

Verzögerungszeit (10S): Drücken Sie lange auf die Lerntaste, bis die LED-Anzeige 1 Mal blinkt. Drücken Sie dann erneut viermal die Lerntaste und dann den Sender. Die LED-Anzeige blinkt. Dies bedeutet, dass Sie erfolgreich lernen.

Verzögerungszeit (15S): Drücken Sie lange auf die Lerntaste, bis die LED-Anzeige 1 Mal blinkt. Drücken Sie dann erneut fünfmal die Lerntaste und dann den Sender, die LED-Anzeige. Dies bedeutet, dass Sie erfolgreich lernen.

Verzögerungszeit (20S): Drücken Sie lange auf die Lerntaste, bis die LED-Anzeige 1 Mal blinkt. Drücken Sie dann die Lerntaste erneut sechsmal und dann den Sender, die LED-Anzeige. Dies bedeutet, dass Sie erfolgreich lernen.

Löschmethode:

Drücken Sie die Lerntaste. Bis die LED-Anzeige des Empfängers dreimal blinkt und AUS ist, bedeutet dies, dass der Code gelöscht wird